

## RC-Fahrzeuge mit Kabel-Fernsteuerung

Version 07/04



**Best.-Nr. 22 93 36, Bulldozer**  
**Best.-Nr. 22 93 37, Bagger**  
**Best.-Nr. 22 93 38, Radlader**  
**Best.-Nr. 22 93 39, Muldenkipper**

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Modellfahrzeug, das über die fest mit dem Fahrzeug verbundene Fernsteuerung bedient werden kann.

### Lieferumfang

- Fahrzeug mit Kabelfernsteuerung
- Bedienungsanleitungen

### Sicherheitshinweise



**Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!**



**Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.**

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile! Der Hersteller empfiehlt ein Mindestalter von 8 Jahren. Kinder unter 8 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen betreiben, dies gilt vor allem für den Umgang mit Batterie(n).
- Das Fahrzeug, die Batterien und die Kabelfernsteuerung dürfen nicht nass werden, andernfalls werden sie beschädigt.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Kunststofffolien bzw. -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

### Akku- und Batteriehinweise

- Batterien/Akkus gehören nicht in Kinderhände.
- Lassen Sie Batterien/Akkus nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern/Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Batterien/Akkus dürfen nicht geöffnet, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden! Es besteht Explosionsgefahr!
- Normale Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, es besteht Explosionsgefahr!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien in das Fahrzeug auf die korrekte Polung (Plus/Minus).
- Mischen Sie nicht Batterien mit Akkus, mischen Sie nicht Batterien bzw. Akkus mit unterschiedlichem Ladezustand (z.B. volle und halbvolle Batterien).
- Die Verwendung von Akkus anstelle Batterien ist möglich. Durch die geringere Spannung von Akkus (1.2V anstatt 1.5V) ist jedoch sowohl die Fahrzeit geringer als auch die Fahrgeschwindigkeit.

### Handhabung

- Beachten Sie beim Fahren, dass Gras oder Sand die Antriebsmechanik beschädigen könnte. Fahren Sie nicht durch Pfützen oder feuchtes Gras.
- Vermeiden Sie widrige Umgebungsbedingungen bei Betrieb, z.B. lange direkte Sonneneinstrahlung, starke Hitze oder Kälte, Nässe oder hohe Luftfeuchtigkeit, Staub o.ä.

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Produkt auf Beschädigungen!



**Beschädigungen an Fernsteuerung oder Fahrzeug können zu Funktionsstörungen führen.**

- Betreiben Sie das Produkt nur an solchen Orten, an denen niemand gefährdet, behindert oder gestört wird. Der Betrieb auf öffentlichen Straßen oder Wegen muss unterbleiben. Mit dem Fahrzeug dürfen auch keine Menschen oder Tiere angefahren oder „gejagt“ werden. Durch das Gewicht des Fahrzeugs bzw. scharfe Kanten besteht dabei Verletzungsgefahr!
- Falls beim Betrieb Funktionsstörungen auftreten, so beenden Sie den Spielbetrieb und schalten Sie das Produkt aus.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht in Betrieb genommen wird, so entfernen Sie die Batterien aus dem Fahrzeug.

### Wartung und Reinigung



Vor einer Wartung/Reparatur oder Reinigung entfernen Sie die Batterien aus dem Fahrzeug.

Nehmen Sie eine Wartung oder Reparatur nicht selbst vor, überlassen Sie dies einer dazu geeigneten Fachkraft/Fachwerkstatt.

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen sauberen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch leicht mit lauwarmen Wasser angefeuchtet werden. Bevor das Produkt wieder verwendet wird, lassen Sie es vollständig trocknen.

### Batterie-/Akku-Entsorgungshinweise

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (**Batterieverordnung**) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!**



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: **Cd**=Cadmium, **Hg**=Quecksilber, **Pb**=Blei (Bezeichnung steht auf dem Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.