

**Dual Power forrasztópisztoly**

Verzió 04/14

Rend. sz. 1089313

Rendeltetésszerű használat

Ez a nagy teljesítményű forrasztópisztoly olyan mechanikai munkákhoz alkalmas, amelyek magas hőmérsékletet igényelnek. A forrasztópisztoly két teljesítményfokozattal rendelkezik. A **magas teljesítményfokozat (100 W) rövid ideig (max. 12 másodpercig 60 másodpercen belül) alkalmazható, és a kézi fogantyún lévő nyomógombbal váltható ki. Ha a nyomógombot nem működteti, a forrasztópisztoly 30 W teljesítménnyel üzemel.** A forrasztóhegy kb 410 °C (30 W) ill. kb. 520 °C (100 W) hőmérsékletet ér el.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekben leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés veszélyeket, pl. rövidzárlatot, gyulladást, áramütést stb. okozhat. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljából. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes az útmutatóban előforduló termék megnevezés és cég megnevezés a mindenkor tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

Biztonsági tudnivalók

Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a jelen használati útmutatóban lévő biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Személyek / a készülék biztonsága

- A termék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve), vagy tapasztalatlan, és/vagy kellő ismeret híján lévőkhöz használják, kivéve, ha őket a biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- A gyerekekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék működtetése, vonja ki azt a használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - látható károsodást mutat, vagy már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
 - szállítás közben túl nagy igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon nagyon óvatosan a termékkel. Lökésektől, ütéstől vagy leeséstől akár kis magasságból is károsodhat.
- Az elektromos hálózathoz való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a termék típusátlábján megadott csatlakozási értékek megegyeznek-e a lakását ellátó hálózat adataival.
- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen. A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a dugaszoló aljzattól, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja meg. Húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzattól, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg éles szélék, és egyéb módon se érje mechanikai terhelés. Kerülje a hálózati kábel tűzolt termikus terhelését nagy hő vagy nagy hideg által. Ne módosítsa a hálózati kábelt. Ha mindezeket nem veszi figyelembe, megsérülhet a hálózati kábel. Egy sérült, károsodott hálózati kábel életveszélyes áramütést okozhat.
- Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzattól (pl. a hozzátartozó kismegszakító kikapcsolásával), és ezután húzza ki óvatosan a hálózati dugót a konnektorból. Semmi esetre se használja a készüléket sérült hálózati kábellel. A hálózati csatlakozódugó soha nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- A sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
- A pákahegy nagyon felforrósodik. Ne érjen hozzá!
- A felforrósodott forrasztópákát mindig hűlő felületre tegye le. Fektesse a forrasztópáka hegyét az együtt szállított fémállványra.
- Használat után hagyja szobahőmérsékletre lehűlni a terméket.
- A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket. Áramütés veszélye!

b) Egyebek

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy a készülék csatlakoztatásával kapcsolatban. A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

Eltávolítás

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, nem valók a háztartási szemétként.
Az elhasználtodott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!