

Használati útmutató

Kártyaolvasó, CR22E-SIM USB 2.0

Rend. sz.: 1218044

Rendeltetésszerű használat:

A termék memóriakártyák írására és kiolvasására szolgál. A kártyaolvasó USB 2.0 csatlakozóval rendelkező számítógépekhez alkalmas és lefelé kompatibilis USB 1.1-gyel.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljára. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Kártyaolvasó
- USB hosszabbító
- CD szoftver
- Üres doboz memóriakártyák számára
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készülék
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Illesztőprogram telepítés

- A SIM kártya Editor programot a Mac OS operációs rendszer nem támogatja.
A SIM kártya Editor szoftver funkcióiról további információkat a CD-n található használati útmutatóban talál.

Egy SIM kártyán lévő adatok kezeléséhez telepíteni kell a SIM kártya illesztőprogramot. Helyezze be a CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Ekkor automatikusan megnyílik a szoftver telepítés ablaka. Ha nem nyílik meg, a következők szerint járjon el:

- Kattintson a „Start”-ra majd a "Futtatás..."-ra.
- Adja meg a „D:\”-t és nyomja meg az Enter gombot. „D:” itt a CD-ROM meghajtót jelenti.
- A telepítési asszisztens ekkor megjelenik.--

A SIM kártya Editor program telepítése:

- A telepítési ablak bal oldalán 3 kapcsoló található: „SIM/SMART/IR”, „USER MANUAL” és „EXIT”. „SIM/SMART/IR” indítja az illesztőprogram telepítését. „USER MANUAL” nyitja meg a SIM kártya szoftver használati útmutatóját. „EXIT” bezárja a programot.
- Nyomja meg a „SIM/SMART/IR” gombot a telepítés elindításához. A telepítés automatikusan történik. Telepítést követően újra kell indítani a számítógépet.
- A SIM kártya Editor szoftver a telepítést követően használatra kész.

Használatba vétel

- Kapcsolja be a számítógépet, és várjon, amíg az operációs rendszer teljesen betöltődik.
- Csatlakoztassa a kártyaolvasót a terméken található USB kábel segítségével a számítógépe egy szabad USB 2.0 csatlakozójához. Ha szükséges, használjon USB hosszabbító kábelt a rugalmasabb csatlakozáshoz. Az operációs rendszer automatikusan felismeri a kártyaolvasót, és a bedugott kártyákat a felhasználói felületen meghajtóként kezeli.
- A számítógép megnyit egy ablakot azzal az üzenettel, hogy keresi a SIM kártya illesztőprogramot.
- A SIM kártya illesztőprogram telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Utánanézhethet ennek az "Illesztőprogram telepítés" fejezetben is. Ha nem szeretne SIM kártyát kezelni, ezt a lépést kihagyhatja.
- A Windows a kártyaolvasót automatikusan felismeri. A kártyaolvasó kártyanyilásai a számítógépen további meghajtókként jelennek meg. A kártyaolvasóba bedugott memóriakártyákat a számítógép ugyanúgy kezeli, mint a hagyományos cserélhető adathordozókat.

A memóriakártya berakása/kivétele

- Dugja be a memóriakártyát a kártyaolvasó hozzá tartozó kártyanyilásába. Csak egy orientáció lehetséges. A beillesztésnél ne erőltesse! Egyszerre több kártyanyilás is használható, pl. ha a memóriakártyák között szeretne adatokat másolni.
- Ha kiolvasási/felírási műveletet hajt végre a memóriakártyán, várjon, hogy a művelet befejeződjön.
- Csak ez után húzza ki a memóriakártyát a kártyaolvasóból. Ha a memóriakártyát olvasási-/írási hozzáférés közben kihúzzák (vagy a kártyaolvasót kihúzzák a számítógépből), akkor a memóriakártyán lévő adatok sérülhetnek. Lehetséges, hogy ezután a memóriakártyát újra is kell formázni.

- Vegye ki az összes bedugott memóriakártyát, mielőtt a kártyaolvasót kihúzza a számítógépből vagy kikapcsolja a számítógépet, különben a memóriakártyán lévő adatok sérülhetnek.

A memóriakártyák kiolvasása/felírása


- A kártyaolvasóba bedugott memóriakártyákat a számítógép ugyanúgy kezeli, mint a hagyományos cserélhető adathordozókat. A memóriakártyáról kiolvashat adatokat (vagy elmentheti azokat a kártyára), éppen úgy, ahogyan ez egy USB memórialemezre vagy USB pen drive-on lehetséges.

→ A SDXC memóriakártyákat max. 64 GB méretig támogatja.

Karbantartás és tisztítás

- Válassza le a terméket minden tisztítás előtt a tápellátásról (USB port).
- A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást. A készüléket csak egy puha, antisztatikus és szármaltes ruhával tisztítsa.
- Ne használjon súroló vagy vegyi tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

Eltávolítás

-  Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe!
- Az elhasznált készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak szerint kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség/áram.....5 V/DC, max. 500 mA (USB-n keresztül)
Csatlakozási szabvány.....USB 2.0 / 1.1
Használható memóriakártyák.....Operációs rendszerek:

MD/CFI/CFII kártyanyílás:

CF I / CF II / CF 3.0 / EXTREME III CF /
EXTREME CF / ULTRA II CF / HS CF / XS-XS CF /
CF ELITE PRO / CF PRO / CF PRO II / IBM MD /
HITACHI MD / MAGIC STOR MD

MS/MS PRO DUO kártyanyílás:

MS / MS PRO / MS DUO / MS PRO DUO /
MS MG PRO / MS MG / MS MG DUO /
MS MG PRO DUO / EXTREME MS PRO /
MS SELECT/ EXTREME III MS PRO /
ULTRA II MS PRO / HS MS MG PRO /
HS MS MG PRO DUO / HS MS PRO /
HS MS PRO DUO / MS ROM

mini SD/RS-MMC/MMC mobile/SD/

SDHC kártyanyílás:

SD / SDHC / SDXC / MINI SD / HS MINI SD /
EXTREME SD / EXTREME III SD / ULTRA SD /
ULTRA II SD / ULTRA II SD PLUS / SD-ULTRA-X /
ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO /
HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC /
RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile /
MMC Plus

mikro SD kártyanyílás:

MMC micro / micro SD

xD/M-xD/H-xD kártyanyílás:

xD / xD 1.2

SIM kártyanyílás:

SIM

M2 kártyanyílás:

M2

MacOS X (10.4 vagy magasabb)

(kártyanyílások mint fent):

SD / micro SD / MS Pro Duo / M2 / xD / CF

Operációs rendszerek.....Windows® XP (Home, Pro, SP1, SP2, SP3-al, csak 32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8, 8 Pro, Mac OS X 10.4 és magasabb
(Az illesztőprogram CD-n lévő SIM kártya Editor programot a Mac OS operációs rendszer nem támogatja.)

USB kábel hosszaKb. 1 méter

Üzemelési feltételek0°C ... +60°C, 20 – 80% rel. páratart.

Tárolási feltételek.....-20°C ... +60°C, 10 – 95% rel. páratart.

Méret (Sz x Ma x Mé).....89 x 19 x 55 mm

SúlyKb. 60 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fénymásolással, mikrofilmmel, vagy elektronikus
adattároló eszközzel a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Tilos az utánozás, még
kivonatolva is. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.

V2_1214_02_HK



