

- (a) U-Bolzen in die Halterung des Außensensors stecken und die Muttern handfest anziehen.
- (b) Ziehen Sie die Muttern an, um sie an die Größe Ihrer Montagegange anzupassen.
- (c) Stecken Sie den Außensensor und die U-Bolzen-Baueinheit auf die Montagegange.
- (d) Ziehen Sie die U-Bolzen um die Stange herum mit einem Schraubenschlüssel fest. Achten Sie darauf, dass der Außensensor waagrecht ist.

