

Accutire Key Chain

Elektronický digitální měřič tlaku pneumatik MS 46 Obj.č. : 854062

Specifikace:

rozsah měření: 0,4 až 6,8 bar
přesnost: +/- 1% + LSD
teplotní rozsah: -18°C až + 33°C
Provoz pomocí nevyměnitelné lithiové knoflíkové baterie

Návod k použití

1. Accutire MS46 se při použití automaticky zapíná i vypíná
2. Stiskněte trysku přístroje MS46 kolmo na špičku ventilku pneumatiky. Dbejte na to, aby Accutire seděl přímo na ventilu a z Vašich pneumatik nemohl ucházet vzduch. (Dokud je slyšitelný zvuk, není Accutire správně nasazený!)
3. Ponechte Accutire tak dlouho na ventilu, dokud se neaktivuje displej Accutire a na displeji se nezobrazí měřená hodnota (tlak vzduchu v barech).
4. Nyní Accutire z ventilku odejměte a přečtěte hodnotu měření z displeje.
5. Můžete provádět ihned další měření, i když je na displeji zobrazena předchozí hodnota.
6. Accutire MS46 se automaticky zapíná a vypíná.

Kalibrace:

Čas od času je třeba Accutire MS46 znovu kalibrovat (nastavit 0!) To je zvláště nutné při použití za extrémně vysokých nebo nízkých teplotách prostředí. Proto přitiskněte MS46 krátce k ventilku pneumatiky a ihned ho odstraňte. Nemělo by se provést kompletní měření, měl by se pouze krátce nechat působit tlak na MS46. Jakmile se displej rozblíká, odstraňte Accutire z ventilku a Accutire je nově kalibrováný.

Co dělat když:

Nezobrazí se měřená hodnota? – Znovu dodržte výše uvedený návod k použití!

Na displeji se zobrazí „L“? – Lithiová baterie je vybitá a přístroj je nepoužitelný.

Když se zobrazí neobvykle vysoké nebo nízká hodnota měření? – Ujistěte se, zda jste dodrželi kroky 1-6 návodu k použití a že neprovádíte měření na studených pneumatikách, které více jak 7 hodin nebyly v provozu.

Garance a servis:

Measurement Stecialties poskytuje záruku na materiál a výrobní vady 24 měsíců od data prodeje. Zabudovaná, permanentní lithiová baterie není vyměnitelná a umožňuje ca. 18 000 měření po 35 vteřinách, tzn. při 5 měřeních denně vydrží baterie 5 – 10 let (při osobním použití).

Při chybném použití Accutire MS46 zaniká garance stejně jako při otevření přístroje. Otevřením přístroje zanikají všechny garance!