COAST®

LIGHTS • KNIVES • MULTI-TOOLS

HP7R

For warranty and distributor information in your country, visit: www.COASTportland.com

14-368v01C 1405A

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE WIEDERAUFLADBARE TASCHENLAMPE COAST HP7R

EINSETZEN DER BATTERIE:

Das HP7R-Gerät besitzt unser “Flex Charge Dual Power” Nachladesystem und kann mit einem wiederaufladbaren Batteriepack oder standardmäßigen AAA-Alkalibatterien betrieben werden. Die HP7R-Leuchte wird mit zwei wiederaufladbaren Lithiumionen-Batteriepacks sowie einer Alkalibatterie-Kartusche und 4 AAA-Alkalibatterien geliefert. Um das wiederaufladbare Batteriepack einzusetzen, die Endkappe der Leuchte (entgegen dem Uhrzeigersinn) abschrauben und abnehmen. Dann das wiederaufladbare Batteriepack in der Richtung wie durch den Pfeil auf dem Batteriepack angegeben in die Leuchte einsetzen. Der Pfeil muss zum vorderen Ende der Leuchte zeigen. Zum Betrieb der Leuchte mit Alkalibatterien 4 AAA-Alkalibatterien in die Alkalibatterie-Kartusche so einlegen, dass die Ausrichtung mit der Angabe auf der Kartusche übereinstimmt. Die Alkalibatterie-Kartusche wird in die Leuchte so eingesetzt, dass die Ausrichtung dem Pfeil auf dem Batteriepack entspricht; der Pfeil muss zum vorderen Ende der Leuchte weisen. Die Endkappe wieder aufsetzen und festschrauben (im Uhrzeigersinn).

LADEN:

Ihre HP7R-Leuchte ist mit unserer exklusiven “PRO TEK” Lade-Anschlussbuchse ausgestattet. Um den Ladeanschluss freizulegen, die Endkappe der Leuchte anfassen, entgegen dem Uhrzeigersinn um ca. 1/8 Umdrehung drehen und dann die Endkappe zurück ziehen (vom Leuchtenkörper weg). Um Ihr HP7R-Gerät aufzuladen, einfach das mitgelieferte Mini-USB-Kabel in die Lade-Anschlussbuchse der Leuchte einstecken. Ist das Ladekabel angeschlossen, leuchtet die Anzeige für den Ladevorgang am Ladeanschluss auf. Rot zeigt an, dass die Leuchte lädt. Grün zeigt an, dass die Leuchte vollständig aufgeladen ist. Sie können das wiederaufladbare Batteriepack auch ohne die Leuchte laden, indem Sie es direkt an die Lade-Anschlussbuchse an der Batterie anschließen. Das wiederaufladbare Batteriepack besitzt ebenfalls eine Anzeigeleuchte für den Ladezustand. Die HP7R-Leuchte kann mit Wechselstrom, Gleichstrom oder USB-Strom aufgeladen werden. Zum Einsatz des Wechselstrom- oder Gleichstromadapters den USB-Stecker in den gewünschten Stromadapter einstecken. Zum Aufladen über USB-Anschluss das Gerät einfach direkt in eine USB-Anschlussbuchse einstecken. Vor der ersten Verwendung das wiederaufladbare Batteriepack entweder in der Leuchte oder separat aufladen, bis die Anzeigeleuchte für den Ladezustand GRÜN aufleuchtet. Die HP7R-Leuchte ist mit einem Überladeschutz ausgestattet. Es ist daher nicht notwendig, das Gerät vom Netz zu trennen, wenn es vollständig geladen ist. Für zusätzlichen Schutz funktioniert das Ladesystem nicht, wenn die Alkalibatterie-Kartusche in die Leuchte eingesetzt ist. VORSICHT: Nur standardmäßige AAA-Alkalibatterien oder das firmeneigene wiederaufladbare Batteriepack verwenden, das im Lieferumfang Ihrer HP7R-Leuchte inbegriffen ist. Versuchen Sie nicht, die wiederaufladbare Batterie durch Sekundärmarkt-Batterien zu ersetzen. Nicht ins Feuer werfen oder die Batterie kurzschließen.

BETRIEB MIT QUICK CYCLE SWITCH:

Diese Taschenlampe ist mit dem “Quick Cycle Switch” von COAST ausgestattet, mit dem schnell zwischen den Helligkeitsstufen hoch und gedimmt und der Blinklichtfunktion geschaltet werden kann. Zur Direktanwahl der Helligkeitsstufe “hoch” den Ein/Aus-Schalter drücken, bis er einmal klickt, dann loslassen. Den Ein/Aus-Schalter drücken, bis er ein zweites Mal klickt, um die Leuchte abzuschalten. Zum Aktivieren der Blinkfunktion den Ein/Aus-Schalter drücken, bis er ein drittes Mal klickt, dann loslassen. Den Ein/Aus-Schalter drücken, bis er ein viertes Mal klickt, um die Leuchte abzuschalten. Zum Aktivieren der Helligkeitsstufe “gedimmt” den Ein/Aus-Schalter ein fünftes Mal drücken, bis er klickt. Den Ein/Aus-Schalter drücken, bis er ein sechstes Mal klickt, um die Leuchte abzuschalten. Die Leuchte kann auch im Kurzzeitmodus betrieben werden. Der Kurzzeitmodus wird aktiviert, indem der Ein/Aus-Schalter teilweise gedrückt wird (weniger Druck als für einen vollen Klick). Der federnde Schalter schaltet die Leuchte dann durch die Helligkeitsstufen hoch, gedimmt und Blinklicht. Wird die Leuchte mehr als fünf Sekunden abgeschaltet, wird der Hoch/Gedimmt-Zyklus zurückgesetzt und die Helligkeitsstufe “hoch” wird beim erneuten Einschalten der Leuchte aktiviert.

DISTANZ-FOKUSSIEROPTIK mit Slide Focus:

Diese Taschenlampe ist mit einer Distanz-Fokussieroptik mit “Slide Focus” von COAST ausgestattet, mit der zwischen einem breit streuenden Flutlichtstrahl und einem fokussierten Punkt-Strahl zur Beleuchtung weiter entfernter Objekte gewählt werden kann. Um den Strahl auf Punktstrahl-Modus zu stellen, den Kopf der Leuchte ganz nach vorn schieben. Um den Strahl auf breite Streuung im Flutlichtmodus zu stellen, den Kopf der Taschenlampe zurück schieben. Der Strahl kann in beliebiger Stellung festgestellt werden, von vollem Flutlicht bis zum Spot-Strahl. Um den Strahl in der gewünschten Stellung festzustellen, den Kopf der Leuchte nach links drehen. Um die Strahlstellung zu entriegeln, den Kopf der Leuchte nach rechts drehen.

VERWENDUNG DES DREH-CLIPS für die GÜRTEL- und WANDAUFHÄNGUNG:

Es werden zwei Dreh-Clips mit Ihrer HP7R-Leuchte mitgeliefert; diese sind ein Clip zur Gürtelaufhängung und einer zur Aufhängung an einer Wand. Zur Verwendung des Gürtelclips einfach den Clip mit den Halteclips für die Leuchte nach außen an Ihrem Gürtel befestigen und die Leuchte in die Halterungen einschnappen lassen. Die Stellung der Leuchte kann verstellt werden, indem die Leuchte in die gewünschte Richtung gedreht wird. Die Wandhalterung wird mit Befestigungsschrauben geliefert und kann auch verstellt werden, damit die Leuchte in der gewünschten Richtung positioniert werden kann. Eine Kabelhalteklammer ist in die Wandhalterung integriert, damit das Ladekabel nach Wunsch positioniert werden kann.

PFLEGE:

Den Außenkörper mit einem feuchten Tuch abreiben. Nicht in Flüssigkeit tauchen. Das wiederaufladbare Batteriepack kann bis zu 500-mal wieder aufgeladen werden, bevor die Leistung merklich absinkt. .

ZUBEHÖR:

- Wiederaufladbares Batteri-
  epack (Lithiumionen)
- Batteriekartusche für AAA-Alkalibatterien
- USB-Ladekabel
- Wechselstromadapter
- Gleichstromadapter für 12V-Anschluss

INSTRUKTIONER FOR COAST HP7R GENOPLADELIGE HÅND-LYGTE

BATTERIINSTALLATION:

HP7R-lygten inkluderer vores Flex Charge Dual Power genopladningssystem og kan fungere med en genopladelig batterienhed eller standard AAA alkaline-batterier. HP7R-lygten inkluderer to Li-Ion genopladelige batterienheder samt en alkaline-batteripatron med fire AAA alkaline-batterier. For at installere den genopladelige batterienhed skrues (mod uret) og fjernes håndlygtens bundstykke, og den genopladelige batterienhed isættes lygten i den retning, det indikeres af pilen på batterienheden; pil mod håndlygtens forende. For at anvende alkaline-batterier i lygten, installér da fire AAA alkaline-batterier i alkaline-batteripatronen i den retning, som det indikeres af patronen. Alkaline-batteripatronen installeres i lygten i den retning, som det indikeres af pilen på batterienheden; pilen mod lygtens forende. Sæt bundstykket på igen og stram til (med uret).

OPLADNING:

Din HP7R er udstyret med vores eksklusive PRO TEK Charging Port. For at blotte opladningsåbningen, tag da fat i lygtens bundstykke, drej mod uret omkring 1/8 af en omgang og træk dernæst bundstykket tilbage (væk fra lygten). For at oplade din HP7R sættes det medfølgende mini USB-kabel blot i ladningsåbningen på håndlygten. Når opladningskablet er isat, vil ladeindikatoren nær opladningsåbningen lyse op. Rød indikerer, at lygten lader; grøn indikerer, at lygten er fuldt opladet. Du kan også oplade den genopladelige batterienhed væk fra lygten ved at sætte den direkte i opladningsåbningen på batterienheden. Den genopladelige batterienhed har også et ladeindikatorlys. HP7R-lygten kan oplades med AC, DC eller via USB. For at anvende AC- eller DC-adapteren sættes USB-konnektoren i den ønskede strømadapter. For at oplade via USB, forbind blot direkte til en USB-port. Forud for første ibrugtagning skal den genopladelige batterienhed oplades i eller uden for håndlygten, indtil ladeindikatorens lys bliver GRØNT. HP7R er beskyttet mod overopladning, og det er ikke nødvendigt at koble den fra strømforsyningen, når fuldt opladet. For ekstra beskyttelse vil opladningssystemet ikke fungere, når alkaline-batteriet er installeret i håndlygten. FORSIGTIG: Anvend kun den proprietære, genopladelige batterienhed, som medfølger din HP7R, eller standard AAA alkaline-batterier. Forsøg ikke at udskifte det genopladelige batteri med eftermarkedsbatterier. Bortskaf ikke ved afbrænding eller kortslut batteriet.

AKTIVERING AF QUICK CYCLE SWITCH:

Denne håndlygte er udstyret med COASTs Quick Cycle Switch og har brede samt tynde lyskegler og strobelys. For at aktivere den brede lyskegle fra slukket position, tryk på til/fra-knappen, indtil den klikker én gang, og slip da. Tryk på til/fra-knappen, indtil den klikker anden gang, for at slukke håndlygten. For at aktivere strobelyset, tryk da på til/fra-knappen, indtil den klikker tredje gang, og slip da. Tryk på til/fra-knappen, indtil den klikker fjerde gang, for at slukke håndlygten. For at aktivere den tynde lyskegle, tryk da på til/fra-knappen en femte gang, indtil den klikker. Tryk på til/fra-knappen, indtil den klikker sjette gang, for at slukke håndlygten. Lygten kan også betjenes i “momentan” tilstand. Momentan tilstand aktiveres ved delvist at holde til/fra-knappen nede (lavere tryk, end der kræves for et helt klik). Dette vil veksle mellem de forskellige tilstande; bred og tynd lyskegle samt strobelys. Hver gang lygten slukkes i flere end fem sekunder, vil bred/tynd-cyklussen nulstilles, og den brede lyskegle vil aktiveres, når der tændes for lygten igen.

LANG FOKUSERINGSOPTIK med Slide Focus:

Denne håndlygte er udstyret med COASTs lange fokuseringsoptik med Slide Focus, som tillader brugeren at vælge mellem en bred lyskegle samt et lille strålepunkt til oplysning på lang afstand. For at indstille lyskeglen til det lille strålepunkt føres lygtens forende hele vejen frem. For at indstille lyskeglen i bred tilstand føres lygtens forende helt tilbage. Lyskeglen kan låses i enhver position, lige fra bred til smal. For at låse lyskeglen drejes lygtens forende til venstre. For at nulstille lyskeglen drejes lygtens forende til højre.

ANVENDELSE af BÆLTE- og VÆGMONTERING-SKLEMME:

To drejeklemmer medfølger din nye HP7R; en vægmonterings- samt en bælteklemme. For at anvende bælteklemmen gøres klemmen blot fast på bæltet med lygtens holdeklemme udad, og dernæst sættes lygten på plads. Placeringen af lygten kan justeres ved at dreje lygten i den ønskede retning. Vægmonteringen indkluderer monteringsskruer, og også her kan lygten positioneres, som ønsket. En holdeclips til kablet er indbygget i vægmonteringen, så opladningskablet kan placeres, hvor det ønskes.

VEDLIGEHOLDELSE:

Tør den ydre side af med en fugtig klud. Sænk ikke i vand. Den genopladelige batterienhed kan opslades op til 500 gange, før en mærkbar reducering i ydeevne vil forekomme.

TILBEHØR:

- Genopladelig Li-Ion
  batterienhed
- Batteripatron til AAA
  alkaline-batterier
- USB-opladningskabel
- AC-adapter
- DC-adapter til 12 V-stik

LADATTAVAN COAST HP7R KÄSIVALAISIMEN OHJEET

PARISTOJEN ASENNUS:

HP7R sisältää Flex Charge Dual Power -latausjärjestelmämme ja sen teho voidaan ottaa joko ladattavasta paristyksiköstä tai tavallisista AAA-alkaliparistoista. HP7R käsittää kaksi ladattavaa litium-ioniparistyksikköä ja yhden alkaliparistokasetin, jossa on neljä AAA-alkaliparistoa. Ladattava paristyksikkö asennetaan kiertämällä irti (vastapäivään) valaisimen pohjakansi ja työntämällä ladattava paristyksikkö valaisimeen paristoyksikön päällä olevan nuolen osoittamaan suuntaan; nuoli valaisimen etuosaan päin. Valaisimen käyttämiseksi alkaliparistojen kanssa pane neljä AAA alkaliparistoa alkaliparistojen kasettiin sen päällä osoitettuun suuntaan. Alkaliparistokasetti pannaan käsivalaisimen sisään paristyksikön päällä olevan nuolen osoittamaan suuntaan; nuoli valaisimen etuosaan päin. Pane pohjakansi paikalleen ja kiristä (myötäpäivään).

LATAAMINEN:

HP7R sisältää yksinomaisen PRO TEK -latausporttimme. Latausportti saadaan esiin, tarttumalla valaisimen pohjakanteen, kääntämällä sitä vastapäivään noin 1/8 kierrosta ja vetämällä sitten pohjakantta taaksepäin (valaisimen rungosta poispäin). HP7R ladataan työntämällä yksinkertaisesti mukana seuraava mini-USB-kaapeli käsivalaisimessa olevaan latausporttiin. Latausportin lähellä oleva latauksen merkkivalo syttyy, kun lataauskaapeli pannaan sisään. Punainen osoittaa valonheittimen latautuvan; Vihreä osoittaa,että valaisin on täysin ladattu. Ladattava paristyksikkö voidaan ladata myös valaisimen ulkopuolella, suoraan paristyksikössä olevaan latausporttiin liittämällä. Ladattavassa paristyksikössä on myös latauksen merkkivalo. HP7R voidaan ladata AC-, DC- tai USB-teholla. AC- tai DC-adapteria käytetään liittämällä USB-liitin haluttuun virtaadapteriin. USB-lataus tapahtuu yksinkertaisesti työntämällä suoraan USB-porttiin. Lataa ladattava paristyksikkö ennen ensimmäistä käyttöä joko valaisimen sisällä tai ulkopuolella, kunnes latauksen merkkivalo muuttuu VIHREÄKSI. HP7R on suojattu ylilataukselta eikä sitä tarvitse täyteen ladattuna irrottaa virtapiristä. Lisäsuojausta varten latausjärjestelmä ei toimi, kun käsivalaisimen sisälle on pantu alkaliparistokasetti. MUISTUTUS: Käytä ainoastaan valmistajan omaa HP7R:n mukana seuraavaa ladattavaa paristyksikköä tai vaakiotyyppisiä AAA-alkaliparistoja. Älä yritä korvata ladattavaa paristoa jälkimarkkinoiden paristoilla. Älä heitä tuleen tai oikosulje paristoa.

PIKASYKLIKYTKIMEN AKTIVOINTI:

Tässä käsivalaisimessa on COAST:in pikasyklin kytkin (Quick Cycle Switch), jolla saadaan kauko-, -vilkku- ja lähivalo. Kaukovalo aktivoidaan poisasennosta painamalla päälle/pois -kytkintä, kunnes se naksahtaa kerran ja sen jälkeen vapauttamalla. Valo sammutetaan painamalla päälle/pois -kytkintä, kunnes se naksahtaa toisen kerran. Vilkkutoiminta aktivoidaan painamalla päälle/pois kytkintä kunnes se naksahtaa kolmannen kerran ja sen jälkeen vapauttamalla. Valo sammutetaan painamalla päälle/pois -kytkintä, kunnes se naksahtaa neljännen kerran. Lähivalo aktivoidaan painamalla päälle/pois -kytkintä viidennen kerran, kunnes se naksahtaa. Valo sammutetaan painamalla päälle/pois -kytkintä, kunnes se naksahtaa kuudennen kerran. Valaisinta voi käyttää myös “itsepalautuvassa” muodossa. Itsepalautuva tila asetetaan toimintaan painamalla osittain päälle/pois kytkintä (painamalla vähemmän kuin täyden naksahduksen saamiseksi). Itsepalautuva kytkin vaihtaa kaukovalon, välkkyvän ja lähivalon muotojen välillä. Jos valo sammutetaan yli viiden sekunnin ajaksi, kaukovalon / lähivalon sykli palautuu, ja kaukovalo aktivoituu, kun valo kytketään uudelleen päälle.

PITKÄN ETÄISYYDEN TARKENNUSOPTIIKKA ja Slide Focus (sormenpääpikatarkennus):

Tässä käsivalaisimessa on COAST:in pitkän etäisyyden tarkennusoptiikka ja Slide Focus (sormenpääpikatarkennus), joilla käyttäjä voi valita leveän valonsäteen ja kapean pistemäisen valokeilan välillä pitkän etäisyyden valaisuun. Valokeila säädetään pistemäisen keilan muotoon, siirtämällä valaisimen yläosa kokonaan eteenpäin. Valokeila säädetään leveän valokeilan muotoon, siirtämällä käsivalaisimen yläosa takaisin. Valokeila voidaan lukita mihin asentoon tahansa, täyden valonheittimen muodosta pistemäiseen valokeilaan. Valokeila lukitaan paikalleen, kääntämällä valaisimen yläosaa vasemmalle. Valokeilan asento vapautetaan kääntämällä valaisimen päätä oikealle.

KÄÄNTYVIEN VYÖ- ja SEINÄKIINNIKKEIDEN KÄYTTÖ:

Uusi HP7R sisältää kaksi kääntyvää pidikettä; seinäkiinnikkeen ja vyöpidikkeen. Vyöpidikettä käytetään yksinkertaisesti kiinnittämällä pidike vyöhön käsivalaisimen kiinnikkeet ulospäin ja napsauttamalla sitten valaisin paikalleen. Valon asentoa voidaan säätää kääntämällä valo halutuun suuntaan. Seinäkiinnike sisältää kiinnitysruuvit ja sitä voidaan myös säätää valon asettamiseksi haluttuun suuntaan. Kaapelin kiinnike on seinäkiinnikkeen kiinteänä osana latauskaapelin asettamiseksi halutulla tavalla.

KUNNOSSAPITO:

Pyyhi rungon ulkopuoli kostealla kankaalla. Älä upota veteen. Ladattava paristyksikkö voidaan ladata uudelleen 500 kertaa ennen havaittavaa toimivuuden heikkenemistä.

VARUSTEET:

- Ladattava litium-ioniparistoyksikkö
- Paristokasetti AAA-alkaliparistoille
- USB-latauskaapeli
- AC-adapteri
- DC-adapteri 12V:n pistorasiaan

INSTRUKSJONER FOR COAST HP7R OPPLADBAR LOMMELYKT

BATTERIINSTALLERING

HP7R er utstyrt med vårt Flex Charge Dual Power ladesystem og kan drives med oppladbar batteripakke eller standard AAA alkaliske batterier. HP7R inkluderer to litium-ion oppladbare batteripakker, og en alkalisk batteriinnsats med 4 AAA alkaliske batterier. For å installere den oppladbare batteripakken, skru løs (mot urviseren) og fjern endedekslet på lykten og plasser den oppladbare batteripakken inn i lykten i retningen indikert av pilen på batteripakken; pilen mot fronten av lykten. For å drive lykten med alkaliske batterier, installer 4 AAA alkaliske batterier i den alkaliske batteriinnsatsen i retningen indikert på innsatsen. Den alkaliske batteriinnsatsen installeres inn i lykten i retningen indikert med pilen på batteripakken; pilen mot fronten av lykten. Sett endedekslet på plass og stram (med urviseren).

OPPLADING:

Din HP7R er utstyrt med vår eksklusive PRO TEK ladeport. For å avdekke ladeport gripes lyktens endedeksel og dreies mot urviseren ca. 1/8 omdreining, og dras så bakover (vekk fra lyktens kropp). For å lade din HP7R plugger du bare den inkluderte mini-USB-kabelen inn i lommelyktens ladeport. Når ladekabelen er satt inn vil ladeindikatorlyset nær ladeporten lyse. Rød indikerer at lykten lader; Grønn indikerer at lykten er oppladet. Du kan også lade den oppladbare batteripakken utenfor lykten ved å plugge direkte i ladeporten på batteripakken. Den oppladbare batteripakken har også et ladeindikatorlys. HP7R kan lades med vekselstrøm, likestrøm eller USB-strøm. For å bruke likestrøm- eller vekselstrømadapter plugges USB-kontakten i ønsket strømadapter. For å lade med USB plugges kabelen direkte i en USB-port. Før første gangs bruk må den oppladbare batteripakken lades, inne i eller utenfor lykten, til ladeindikatorlyset blir GRØNT. HP7R har overladingsvern, og det er ikke nødvendig å koble fra strømmen når den er fulladet. For ekstra beskyttelse vil ikke ladesystemet fungere når den alkaliske batteriinnsatsen er satt i lommelykten.

FORSIKTIG:

Bruk kun den proprietære oppladbare batteripakken som er inkludert med din HP7R, eller standard AAA alkaliske batterier. Ikke prøv å bytte ut det oppladbare batteriet med ettermarkedsbatterier. Batteriet må ikke kastes i ild eller kortsluttes.

QUICK CYCLE SWITCH-AKTIVERING:

Denne lommelykten er utstyrt med COASTs Quick Cycle Switch, som styrer fjern-, strobe og nærlys. For å aktivere fjernlyset fra av-posisjon, trykk på-/av-bryteren til den klikker en gang, og slipp opp. Trykk på-/av-bryteren til den klikker en gang til for å slå av lyset. For å aktivere strobe-modus trykkes på-/av-bryteren til den klikker en tredje gang, og slipp opp. Trykk på-/av-bryteren til den klikker en fjerde gang til for å slå av lyset. For å aktivere nærlys-modus trykkes på-/av-bryteren til den klikker en femte gang. Trykk på-/av-bryteren til den klikker en sjette gang til for å slå av lyset. Lykten kan også opereres i «momentær» modus. Momentær modus aktiveres ved å delvis trykke på-/av-bryteren (mindre trykk enn det som kreves for et fullt klikk). Momentær modus vil bytte lykten mellom fjern-, strobe- og nærlysmodus.Hver gang lykten er slått av i mer enn fem sekunder, vil fjern-/nærsyklusen nullstilles, og fjernlyset vil aktiveres når lykten slås på igjen.

LONG RANGE FOCUSING OPTIC with Slide Focus:

Denne lommelykten er utstyrt med COASTs Long Range Focusing Optic with Slide Focus som lar brukeren velge mellom en bred flomstråle og en spottstråle for belysning på lang avstand. For å justere strålen til spottstrålemodus føres hodet på lykten helt frem. For å justere strålen til bred flombelysningsmodus føres hodet på lommelykten bak. Strålen kan låses i enhver posisjon, fra full flomstråle til spottstråle. Drei hodet på lykten til venstre for å låse strålen i posisjon. Drei hodet på lykten til høyre for å låse opp stråleposisjonen.

BRUK AV BELTE- og VEGGDREIEKLIPS:

To dreieklips er inkludert med din nye HP7R; et vegg- og beltеklips. For å bruke beltеklipset fester du bare klipset til beltet ditt med lyktfesteklipsene pekende utover, og trykker lykten på plass. Posisjonen for lykten kan justeres ved å dreie lykten i ønsket retning. Veggmonteringen inkluderer monteringsskruer, og kan også justeres for å plassere lykten i ønsket retning. Et kabelfesteklips er bygget inn i veggmontering for ønsket plassering av ledekabelen.

VEDLIKEHOLD:

Tørk av den eksterne overflaten med en fuktig klut. Må ikke nedsenkes. Den oppladbare batteripakken kan lades opptil 500 ganger før en nedgang i ytelse blir merkbar.

TILBEHØR:

- Oppladbar litium-ion batteripakke
- Batteriinnsats for AAA alkaliske batterier
- USB-ladekabel
- Vekselstrømadapter
- Likestrømadapter for 12V-uttak

BRUKSANVISNING FÖR COAST HP7R LADDNINGSBAR FICKLAMPA

BATTERIINSTALLATION:

HP7R är försedd med vårt Flex Charge-laddningssystem med dubbel effekt och kan användas ett laddningsbart batteripack eller alkaliska AAA-batterier av standardtyp. HP7R inkluderar två laddningsbara litiumjon batteripack och en alkalisk batteripatron med 4 alkaliska AAA-batterier. För att installera det laddningsbara batteripacket ska du skruva av (moturs) och avlägsna ficklampans ändstycke och sticka in det laddningsbara batteripacket i ficklampan i den riktning som anges av pilen på batteripacket. Pilen ska peka mot ficklampans front. För att använda ficklampan med alkaliska batterier ska du installera de fyra alkaliska AAA-batterierna i patronen för de alkaliska batterierna i den riktning som anges av pilen på patronen. Den alkaliska batteripatronen installeras i ficklampen i den riktning som anges av pilen på batteripacket; pilen pekar mot ficklampans front. Sätt tillbaka ändstycket och skruva fast det (medurs).

LADDNING:

HP7R-ficklampan är försedd med vår exklusiva PRO TEK-laddningsport. För att exponera laddningsporten ska du fatta tag i ficklampans ändstycke , vrida det moturs ca 1/8-varv och sedan dra ändstycket bakåt (bort från ficklampan). Du laddar HP7R genom att helt enkelt koppla den medföljande mini-USB-kabeln till ficklampans laddningsport. Medan laddningskabeln är införd så lyser laddningsindikatorljuset nära laddningsporten. Rött anger att ficklampan laddas. Grönt anger att ficklampan är fullständigt laddad. Du kan även ladda det laddningsbara batteripacket utanför ficklampan genom att ansluta det direkt till laddningsporten på batteripacket. Det laddningsbara batteripacket är även försett med en laddningsindikatorlampa. HP7R kan laddas med växelström, likström eller via en USB-port. För att använda växel- eller likströmsadaptern ska du koppla USB-anslutningen till önskad strömadapter. För att ladda med hjälp av USB, behöver du bara ansluta enheten direkt till en USB-port. Innan du använder ficklampan för första gången, ska du ladda batteripacket, inne i eller utanför ficklampan, tills laddningsindikatorlampan lyser GRÖN: HP7R har även ett överspänningsskydd och det är inte nödvändigt att koppla ficklampan från strömkällan när den är helt laddad. Som en extra skyddsfunktion så fungerar inte laddningssystemet när den alkaliska batteripatronen har installerats i ficklampan. VAR FÖRSIKTIG! Använd endast vårt laddningsbara batteripack som medföljer HP7R-ficklampan eller alkaliska AAA-batterier av standardtyp. Försök inte ersätta det laddningsbara batteriet med eftermarknadsbatterier. Släng inte batteriet i eld och kortslut det inte heller.

AKTIVERING AV SNABBCYKLINGSBRYTAREN:

Den här ficklampan är försedd med COASTS Quick Cycle Switch, med ljuslägena hög, strobe och låg. För att aktivera högt ljusflöde från läge av, ska du trycka på strömbrytaren tills den klickar en gång och sedan släppa. Tryck på strömbrytaren en gång till tills den klickar för att slå av ljuset. För att aktivera strobläget ska du trycka på strömbrytaren tills den klickar en tredje gång och sedan släppa. Tryck på strömbrytaren för fjärde gången tills den klickar för att slå av ljuset. För att aktivera lågt ljusflöde ska du trycka på strömbrytaren för den femte gången tills den klickar. Tryck på strömbrytaren för sjätte gången tills den klickar för att slå av ljuset. Ficklampan kan även användas i “momentant” läge. Momentant läge aktiveras genom att du trycker ner strömbrytaren delvis (mindre tryck än vad som krävs för ett fullt klick). Den momentana eller kortvariga omkopplaren cyklar ficklampan genom ljuslägena hög, strob och låg. Varje gång som ficklampan slås av under mer än fem sekunder så återställs hög-/lågcykeln och det höga ljusläget aktiveras när ficklampan slås på igen.

FOKUSERING MED LÄNGRE RÄCKVIDD med Slide Focus:

Ficklampan är utrustad med COASTS funktion fokusering med längre räckvidd med Slide Focus som låter användare välja mellan brett flodljus och en smal ljuskägla för att belysa områden längre bort. För att justera ljusstrålen till en smal ljuskägla ska du föra lamphuvudet framåt så långt det går. För att justera ljusstrålen till brett flodljusläge ska du föra lamphuvudet bakåt. Strålen kan låsas i vilket läge som helst, från helt flodljus till fokuserat ljus. För att låsa strålen i läge ska du vrida lamphuvudet till vänster. För att låsa upp strålen i läge ska du vrida lamphuvudet till höger.

ANVÄNDNING AV SVIVELCLIPS FÖR BÄLT- och VÄGGMONTERING:

Två svivelclips medföljer den nya HP7R-ficklampan; ett för väggmontering och ett för bältet. Du använder bältclipset genom att helt enkelt fästa det vid bältet med ficklampans hållclips vänt utåt, varefter du snäpper fast ficklampan. Ficklampans position kan justeras genom att du vrider den i önskad riktning. Väggfästet inkluderar monteringsskruvar och kan även justeras för att rikta ficklampan i önskad riktning. Ett kabelfastsättningsclips är inbyggt i väggfästet så att laddningskabeln kan placeras på önskat sätt.

UNDERHÅLL:

Torka av höljet med en fuktig duk Sänk inte ned i vatten. Det laddningsbara batteripacket kan omladdas upp till 500 gånger innan du kan märka att dess kapacitet börjar avta.

TILLBEHÖR:

- Laddningsbart litiumjonbatteripack
- Batteripatron för alkaliska AAA-batterier
- USB-laddningskabel
- Växelströmsadapter för vägguttag i USA
- Likströmsuttag för 12 V-uttag