

D Bedienungsanleitung**Ergonomischer Sitz-/Steh Arbeitsplatz**

Best.-Nr. 1629429

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Montage eines Monitors an einer Tischplatte. Das Produkt bietet außerdem eine Ablagefläche, z. B. für eine Tastatur und ein Tablet. Die Monitorhalterung und die Ablagefläche sind höhenverstellbar.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Verletzungen und Sachschäden hervorrufen. Lesen Sie sich dieses Dokument genau durch und bewahren Sie es auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit diesem Dokument und der Montageanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

**Symbol-Erklärung**

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die beiliegende Montageanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie deshalb Kinder fern von dem Produkt.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Die Wahl eines nicht geeigneten Montageorts kann zu Personen- oder Sachschäden führen!
- Gehen Sie beim Zusammenbau bzw. der Montage vorsichtig vor! Das Produkt hat teilweise scharfe Kanten, es besteht Verletzungsgefahr!
- Führen Sie nur die zur Montage erforderlichen Arbeiten durch. Führen Sie niemals Umbauarbeiten oder Reparaturversuche durch.
- Prüfen Sie vor dem Beginn der Montage, ob auf der Rückseite des Monitors geeignete Befestigungsmöglichkeiten für die Monitorhalterung vorhanden sind.
- In der Regel muss vor der Befestigung des Monitors an einer Monitorhalterung der vorhandene Standfuß des Monitors entfernt werden. Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung zu Ihrem Monitor.

Legen Sie den Monitor flach mit der Displayseite nach unten auf eine weiche, saubere Unterlage, so dass kein Druck auf das Display stattfindet oder Kratzer im Display entstehen.

Schützen Sie wertvolle Möbeloberflächen während der Montage mit einer geeigneten Unterlage.

Entfernen Sie dann den vorhandenen Standfuß; je nach Monitor ist dieser festgeschraubt oder eingeklipst.

- Bei der Montage der Monitorhalterung auf der Rückseite des Monitors ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtigen Schrauben verwendet werden. Diese müssen nicht nur das zum Monitor passende Gewinde haben, sondern die Schrauben dürfen nicht zu lang sein, da andernfalls der Monitor beschädigt wird. Die Schrauben dürfen jedoch auch nicht zu kurz sein, da andernfalls keine sichere Verbindung besteht. Die Schrauben sollten mit mindestens 5 vollständigen Umdrehungen in die entsprechenden Gewinde des Monitors eingeschraubt werden.

In der Regel liegen dem Monitor entsprechende Schrauben bei, im Einzelfall (abhängig vom Monitor) sind jedoch andere Schrauben erforderlich, die im Fachhandel erhältlich sind.

Wenden Sie beim Festschrauben keine Gewalt an, da hierdurch der Monitor zerstört werden kann, Verlust von Gewährleistung/Garantie!

Sollten Sie Zweifel über die richtige Schraubenlänge haben, so empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Monitorhersteller oder einem entsprechenden Fachmann in Verbindung zu setzen.



- Es ist sinnvoll, wenn eine zweite Person bei der Montage hilft. Diese kann z.B. den Monitor festhalten, während Sie den Monitor an der Monitorhalterung befestigen.
- Führen Sie die Montage sehr gewissenhaft durch, da ein Herunterfallen des Monitors nicht nur zu einem Sachschaden führen kann, sondern es besteht außerdem Verletzungsgefahr.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass diese nicht eingequetscht oder geknickt werden.
- Überprüfen Sie gelegentlich sämtliche Schraubbefestigungen und ziehen Sie lockere Schrauben wieder fest. Durch das Verstellen und das Bewegen von Monitor bzw. Monitorhalterung könnten sich die Schraubbefestigungen mit der Zeit evtl. lösen.
- Wenden Sie beim Heben oder Senken des Monitors bzw. der Ablagefläche keine Gewalt an.
- Drücken Sie beim Bewegen/Verstellen nicht auf das Display des Monitors!
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Achten Sie auf die technischen Daten bzgl. Maximalgewicht des Monitors.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, um sich abzustützen oder sich daran festzuhalten.
- Im Zweifelsfall sollten Sie die Montage nicht selbst durchführen; überlassen Sie dies einer Fachkraft.
- Achten Sie beim Umgang mit elektrischen Werkzeugen (z. B. Akkuschrauber) auf Ihre Sicherheit.
- Befestigen Sie das Produkt nur an einer ausreichend stabilen, waagrechteten Tischplatte. Tische aus Glas, Keramik- oder Steinplatten oder dünne kunststoffbeschichtete Holzfasertafeln sind für eine Befestigung grundsätzlich nicht geeignet.
- Befestigen Sie das Produkt nicht an Regalbrettern oder ähnlichen labilen oder wackeligen Oberflächen.
- Befestigen Sie das Produkt nur an einer dafür geeigneten Position der Tischplatte. Bedenken Sie die starke Hebelwirkung!
- Durch das Gewicht von Monitor und Produkt sowie durch die Befestigung und die starke Hebelwirkung können Druckstellen auf der Tischplatte entstehen. Die Montage an wertvollen Möbeln ist deshalb nicht empfehlenswert!
- Das Produkt und der daran befestigte Monitor sollten sich aus Sicherheitsgründen nur oberhalb der Tischfläche befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt fest an der Tischplatte fixiert wird. Andernfalls könnte es beim Bewegen des Monitors oder der Ablagefläche von der Tischplatte abrutschen. Dies führt nicht nur zu Sachschäden, sondern es besteht Verletzungsgefahr!
- Das Produkt kann auf empfindlichen Oberflächen Spuren hinterlassen.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Geeignete Bildschirmgröße	33 – 81 cm (13 – 32 Zoll)
VESA-Standard	75 x 75, 100 x 100
Tragkraft	max. 7 kg (Monitorhalterung) max. 15 kg (Ablagefläche)
Umgebungsbedingungen	-10 bis +60 °C, 1 – 80 % rF
Gewicht.....	25,44 kg

GB Operating instructions

Ergonomic seating/standing work space

Item no. 1629429

Intended use

The product is designed for mounting a television on a table top. The product also offers a tray, for example for a keyboard and a tablet. The monitor holder and the tray are adjustable in height.

For safety purposes, you must not rebuild and/or modify this product. Using the product for purposes other than those described above may damage the components. In addition, improper use can cause injuries and property damage. Please read this document carefully and keep it in a safe place. Only make this product available to third parties together with this document and the installation instructions.

This product complies with statutory national and European regulations. All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Up-to-date operating instructions

To download the latest operating instructions, visit www.conrad.com/downloads or scan the QR code on this page. Follow the instructions on the website.



Explanation of symbols



The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important information in these operating instructions. Always read this information carefully.

Safety instructions



Read the safety instructions carefully. We accept no liability for personal injuries or damage to property arising due to failure to follow the safety instructions and the included installation instructions. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- The device is not a toy. Therefore, keep the product out of the reach of children.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous toy for children.
- Installing the product in an unsuitable location may lead to personal injury or damage to property!
- Proceed with care when assembling and mounting the product! The product has sharp edges which have the potential to cause injury!
- Only perform the steps necessary to mount the product. Never perform any conversion or repair work.
- Before beginning the installation process, check whether there are appropriate mounting options for a monitor holder on the back of your monitor.
- It is usually necessary to remove the monitor's base before mounting the monitor on a monitor holder. Refer to your monitor operating instructions for details.

Place your monitor on a soft, clean surface with the screen facing down to ensure that there is no pressure on the screen and to prevent the screen from getting scratched.

Protect valuable furniture using a suitable pad or cloth.

Remove the existing monitor stand; depending on the design, this will either be screwed or clipped in.

- When fixing the monitor holder to the back of the monitor, make absolutely certain that you use the correct screws. The thread on the screws must match the screw holes on the monitor and must not be too long, otherwise the monitor may be damaged.

The screws must not be too short, otherwise the product will not attach to the monitor properly. The screws must be screwed into the threaded fixture holes on the monitor with at least 5 full 360° turns.

The screws are usually included with the monitor, but you may need to purchase other screws (depending on your monitor) from a specialist retailer.

Do not use any force when tightening the screws, otherwise you may damage the monitor and void the warranty!

If you are not sure about the correct screw length, contact the monitor manufacturer or an appropriate specialist.

- We recommend asking a second person to help with the installation. This person can hold the monitor still, for example, while you are attaching the monitor to the monitor holder.
- Carefully mount the product according to the instructions, as the monitor can cause property damage or even injury if it falls.
- Lay all cables such that they will not be squeezed or bent.
- Check all the screw fittings from time to time and tighten any loose screws. Adjusting the position of the monitor and/or the monitor holder and moving them can sometimes cause the screws to become loose over time.



- When raising or lowering the monitor and/or tray, do not use force.
- Do not apply pressure to the monitor screen when moving/adjusting the stand!
- Never overload the product. Pay attention to the technical data related to the maximum weight of the monitor.
- Do not use the product to support yourself.
- If you are in any doubt, do not install the product yourself; ask a qualified technician to do it for you.
- Look after your own safety when using electric tools (e.g. a cordless screwdriver).
- Attach the product only to a sufficiently stable, horizontal table top. Glass, ceramic or stone tables or tables made of thin plastic-coated fibreboard are not suitable.
- Do not attach the product to shelves or similar unstable or unsteady surfaces.
- Only secure the product to a suitable position on the table top. Beware of the strong leverage effect!
- The weight of the monitor and the product and the strong leverage effect may cause pressure marks to appear on the table top. Do not mount the stand on valuable furniture!
- For safety reasons, the product and the monitor that is attached to it should be situated only above the table top.
- Ensure that the product is fixed securely to the table top. Otherwise, when you move the monitor or the tray they may slip off the table top. As well as causing material damage, this poses a danger of personal injury!
- The stand may leave marks on sensitive surfaces.
- Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product.
- Maintenance, modifications and repairs must be done by a technician or a specialist repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Disposal

Always dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

Technical Data

Suitable screen size	33 – 81 cm (13 – 32 in)
VESA standard	75 x 75, 100 x 100
Load capacity	max. 7 kg (monitor holder) max. 15 kg (tray)
Ambient conditions	-10 to +60 °C, 1 – 80 % RH
Weight	25.44 kg

F Mode d'emploi

Poste de travail assis/debout ergonomique

N° de commande 1629429

Utilisation prévue

Le produit sert au montage d'un écran sur un dessus de table. Le produit offre également une surface de rangement disponible par ex. pour un clavier et une tablette. Le support d'écran et la surface de rangement sont réglables en hauteur.

Pour des raisons de sécurité, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. En plus, une utilisation illicite peut provoquer des blessures et des dégâts matériels. Lisez attentivement ce document et conservez-le. Transmettez le produit à des tiers uniquement accompagné de ce document et de la notice de montage.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Mode d'emploi actualisé

Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions du site Web.



Explication des symboles



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle a pour but d'attirer votre attention sur des consignes importantes du mode d'emploi qui doivent impérativement être respectées.

Consignes de sécurité



Veillez lire attentivement les consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des instructions données dans la notice de montage fournie, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages aux biens et aux personnes qui en résulteraient. En outre, la garantie est annulée dans de tels cas.

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez donc les enfants hors de portée du produit !
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Le choix d'un endroit qui n'est pas approprié pour le montage peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- Procédez avec précaution lors de l'assemblage ou du montage ! Le produit possède des bords coupants ; risque de blessures !
- Effectuez seulement les travaux nécessaires au montage ! N'essayez en aucun cas d'effectuer des manipulations de transformation ou de réparation sur le produit.
- Vérifiez avant de commencer le montage si des options de fixations appropriées pour le support de moniteur sont disponibles à l'arrière du moniteur.
- Normalement, le pied de support du moniteur doit être retiré avant de fixer le moniteur sur le support de moniteur. Reportez-vous au mode d'emploi de votre moniteur.

Placez le moniteur à plat sur une surface propre et lisse avec l'écran vers le bas de manière à ne pas appliquer de pression sur l'écran et à ne pas le rayer.

Protégez les surfaces des meubles précieux pendant le montage, à l'aide d'un revêtement approprié.

Ensuite, retirez le pied de support existant. En fonction de votre moniteur, il est vissé ou juste maintenu par des clips.

- Lors du montage du support de moniteur à l'arrière du moniteur, il est essentiel de veiller à utiliser les vis appropriées. Les vis doivent non seulement présenter le filetage correct pour le moniteur mais elle doivent aussi ne pas être trop longues pour ne pas endommager le moniteur.

Les vis ne doivent pas non plus être trop courtes, sinon la fixation risque de ne pas être assez solide. Pour visser les vis correctement dans les filetages correspondants sur l'écran, effectuez au moins 5 tours complets.

Généralement, les vis appropriées pour l'écran sont disponibles. Cependant, dans certains cas (en fonction de l'écran) d'autres vis sont nécessaires ; elles sont disponibles dans les magasins spécialisés.

Ne forcez surtout pas lorsque vous vissez les vis : vous risqueriez d'endommager le moniteur et de perdre votre droit à la garantie!

S'il vous reste le moindre doute concernant la longueur des vis, nous vous recommandons de contacter le fabricant du moniteur ou un spécialiste des fixations.



- Il est utile qu'une deuxième personne vous aide pour le montage. Celle-ci peut par exemple tenir le moniteur pendant que vous le fixez au support de moniteur.
- Effectuez le montage très consciencieusement car la chute d'un écran représente des risques et peut non seulement entraîner des dégâts matériels, mais aussi causer des blessures !
- Positionnez tous les câbles de telle sorte qu'ils ne soient ni coincés ni pliés.
- Vérifiez de temps en temps les fixations par vissage et resserrez les vis qui sont lâches. Avec le temps, le fait d'ajuster et de bouger le moniteur ou le support de moniteur pourrait desserrer les fixations par vis.
- Ne forcez surtout pas, lorsque vous levez ou abaissez l'écran ou la surface de rangement.
- N'appuyez pas sur l'écran du moniteur en le bougeant ou en l'ajustant !
- Ne surchargez pas le produit ! Veillez à respecter les données techniques concernant le poids maximum de l'écran.
- N'utilisez pas le produit pour vous y tenir ou vous y appuyer !
- En cas de doute, n'effectuez pas le montage par vous-même : faites plutôt appel à un professionnel.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques (p. ex. une perceuse sur accu), veillez à votre propre sécurité.
- Fixez le produit seulement sur un plateau de table suffisamment stable et à l'horizontal. Les tables en verre, céramique ou pierre ainsi que les panneaux en fibre de bois recouverts d'une couche de matière synthétique ne conviennent normalement pas pour ce genre de fixation.
- Ne fixez pas le produit sur des étagères ou des surfaces similaires instables ou chancelantes.
- Positionnez le produit uniquement à un endroit de la table qui convient parfaitement pour ce genre d'installation. Tenez compte des effets de leviers !
- Des empreintes pourraient être marquées dans la table en raison du poids de l'écran et du produit, de la fixation et de l'effet de levier important. Le montage sur des meubles précieux n'est par conséquent pas recommandé !
- Pour des raisons de sécurité, le produit et l'écran fixé doivent être placés uniquement sur le dessus de la table.
- Assurez-vous que le produit soit bien fixé sur le dessus de table. Sinon, il y a un risque de glissement lors d'un déplacement de l'écran et de la surface de rangement. Cela ne conduit pas seulement à des dégâts matériels, mais il existe aussi un risque de blessure !
- Le produit peut laisser des traces sur les surfaces fragiles.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le branchement de l'appareil.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Élimination des déchets

À la fin de sa durée de vie, mettez l'appareil au rebut conformément aux dispositions légales en vigueur.

Données techniques

Taille d'écran compatible	33 – 81 cm (13 – 32 pouces)
Standard VESA.....	75 x 75, 100 x 100
Capacité de charge	7 kg maxi (support d'écran)
	15 kg maxi (surface de rangement)
Conditions environnementales	de -10 à +60 °C, 1 – 80 % HR
Poids.....	25,44 kg

Gebruiksaanwijzing**Ergonomische zit-/stawerkplek**

Bestelnr. 1629429

Doelmatig gebruik

Het product dient voor de montage van een beeldscherm op een tafelblad. Het product heeft bovendien een planchet, bijv. voor het plaatsen van een toetsenbord en een tablet. De houder voor het beeldscherm en het planchet zijn in hoogte verstelbaar.

Om veiligheidsredenen zijn er geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan onoordeelkundig gebruik leiden tot verwondingen en materiële schade. Lees dit document zorgvuldig door en bewaar het. Geef het product alleen samen met dit document en de montagehandleiding door aan derden.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese richtlijnen. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de instructies op de website.

**Verklaring van de symbolen**

Het symbool met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke tips in deze gebruiksaanwijzing die bestlist opgevolgd moeten worden.

Veiligheidsinstructies

Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Als u de veiligheidsinstructies en de bijgevoegde montagehandleiding niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of personen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

- Het product is geen speelgoed. Dus houd het product uit de buurt van kinderen.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- De keuze van een niet geschikte montageplek kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade!
- Ga bij het in elkaar zetten resp. monteren voorzichtig te werk! Het product heeft deels scherpe randen waar u zich aan kunt verwonden!
- Voer uitsluitend de voor de montage vereiste werkzaamheden uit. Voer nooit zelf modificaties of pogingen tot reparatie uit.
- Controleer voor het begin van de montage, of aan de achterkant van de monitor geschikte bevestigingsmogelijkheden voor de monitorhouder aanwezig zijn.
- In de regel moet voor de bevestiging van de monitor op een monitorhouder de aanwezige voet van de monitor worden verwijderd. Neem daarvoor de gebruiksaanwijzing van uw beeldscherm in acht.

Leg de monitor plat met de displaykant naar beneden op een zacht, schoon oppervlak, zodat geen druk op het display wordt uitgeoefend of krassen op het display ontstaan.

Bescherm oppervlakken van waardevolle meubels tijdens de montage met een geschikte onderlegger.

Verwijder vervolgens de aanwezige voet; afhankelijk van het beeldscherm is deze vastgeschroefd of erin geclept.

- Let er bij de montage van de monitorhouder aan de achterkant van de monitor te allen tijde op, dat de juiste schroeven worden gebruikt. Deze moeten niet alleen een bij het beeldscherm passende schroefdraad hebben, maar de schroeven mogen ook niet te lang zijn, omdat het beeldscherm anders beschadigd kan raken. De schroeven mogen echter ook niet te kort zijn omdat de bevestiging dan niet veilig is. De schroeven dienen met ten minste 5 volledige omwentelingen in het betreffende tapgat van het beeldscherm te worden geschroefd.

Doorgaans zijn bij de monitor passende schroeven meegeleverd; in sommige gevallen (afhankelijk van de monitor) zijn echter andere schroeven nodig, die verkrijgbaar zijn bij de speciaalzaak.

Gebruik bij het vastschroeven geen geweld, anders kan het beeldscherm worden beschadigd. Hierdoor komt de waarborg/garantie te vervallen!

Mocht u twijfels hebben over de juiste lengte van de schroeven, dan raden wij u aan contact op te nemen met de fabrikant van het beeldscherm of een desbetreffende specialist.



- Het is raadzaam dat een tweede persoon bij de montage helpt. Deze kan bijvoorbeeld het beeldscherm vasthouden, terwijl u het beeldscherm op de houder ervan bevestigt.
- Voer de installatie zeer nauwgezet uit omdat het beeldscherm door het op de grond vallen niet alleen beschadigd kan worden maar ook eventueel verwondingen kan veroorzaken!
- Leg de kabel zo dat deze niet geplet of geknikt kan worden.
- Controleer regelmatig alle schroefbevestigingen en draai loszittende schroeven weer aan. Door het verstellen en bewegen van monitor resp. monitorhouder kunnen de schroefbevestigingen na verloop van tijd losraken.
- Gebruik bij het optillen of neerlaten van het beeldscherm of het planchet geen geweld.
- Druk tijdens het bewegen of verstellen niet op het scherm van het beeldscherm!
- Overbelast het product niet. Let op de technische gegevens met betrekking tot het maximale gewicht van het beeldscherm.
- Gebruik het product niet om op te leunen of u aan vast te houden.
- Voer in geval van twijfel de montage niet zelf door; laat dit aan een vakman over.
- Let bij het werken met elektrisch gereedschap (bijv. een elektrische schroefmachine) op uw eigen veiligheid.
- Maak het product alleen vast aan een voldoende stabiel, horizontaal tafelloppervlak. Tafels van glazen, keramische of stenen platen of dunne, met kunststof beklede houtvezelplaten zijn principieel niet geschikt voor bevestiging.
- Bevestig het product niet aan boekenplanken of soortgelijke wankel en onstabiele oppervlakken.
- Bevestig het product uitsluitend op een daarvoor geschikte plaats van het tafelloppervlak. Houd rekening met het hefboomeffect.
- Door het gewicht van het beeldscherm en de voet ervan evenals door de bevestiging en het duidelijke hefboomeffect kunnen drukplekken ontstaan op het tafelblad. Wij raden bevestiging op waardevolle meubels daarom ten zeerste af!
- De beeldschermhouder en het daarop bevestigde beeldscherm moeten zich om veiligheidsredenen uitsluitend boven het tafelblad bevinden.
- Let erop dat het product stevig aan het tafelloppervlak vast wordt gemaakt. Anders kan bij verplaatsen van het beeldscherm of het planchet van het tafelblad afglijden. Dit leidt niet alleen tot schade aan objecten maar er bestaat ook gevaar voor verwondingen!
- Het product kan sporen achterlaten op gevoelige oppervlakken.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere technisch specialisten.

Afvoer

Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke bepalingen af.

Technische gegevens

Geschikte beeldschermformaat.....	33 – 81 cm (13 – 32 inch)
VESA-standaarden.....	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Draagvermogen.....	max. 7 kg (beeldschermhouder) max. 15 kg (planchet)
Omgevingsomstandigheden.....	-10 tot +60 °C, 1 – 80 % RV
Gewicht.....	25,44 kg

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Voor reproducties van welke aard dan ook, bijv. fotokopie, microverfilming of registratie in elektronische gegevensverwerkende apparatuur, is de schriftelijke toestemming van de uitgever vereist. Reproductie, ook gedeeltelijke, is niet toegestaan. De publicatie is een weergave van de technische stand bij het ter perse gaan.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

*1629429_v1_0518_02_IPL_hs_nl