



Návod k obsluze

Stopky COUNTDOWN

Obj.č.: 84 01 89



Úvod

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stopky Countdown.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Charakteristika přístroje

Stopky slouží k měření času případně měření mezičasu, jsou vhodné pro použití ve sportovních oblastech. Jiné použití než je dříve popsané je zakázané a může poškodit produkt.

Technická data

Napájení	1,5V knoflíková baterie LR44 (včetně)
Oblast měření countdown	1 sekunda do 99 hodin 59 minut 59 sekund
Rozměry (Š x V x H)	75 x 75 x 25mm

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velkou nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Stopky nevyžadují žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro. Nenamáchejte stopky do vody nebo do jiných kapalin.

Záruka

Na stopky poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Obsluha

Základní funkce stopek

1. Stisknete tlačítko MODE pro zvolení požadovaného režimu „Split“ (měření mezičasů), „Lap“ (měření času po kolech) nebo „countdown“ . Během procesu počítání nesmí být režim měněn.
2. Zvolte buďto režim „Split“, nebo „Lap“.
3. Stisknete tlačítko „START / STOP“ pro odstartování měřicího režimu.
4. Stisknete znovu tlačítko „START / STOP“ pro zastavení měřicího režimu.
5. Stisknete tlačítko „SPLIT/RESET“ pro reset počítáče.

Režim SPLIT (mezičas) a LAP (čas kola)

Stopky disponují mezičas (Split) a režim (Lap) měření kol. Stisknete tlačítko „MODE“ pro výběr z režimů „SPLIT“ nebo „LAP“. Funkce SPLIT měří uběhnutý čas od startu až po určitý bod. Pomocí této funkce můžete zjistit mezičasy jakož i celkový čas. Funkce LAP měří čas po každém kole nový, bez sčítání předchozích časů kol k celkovému času.



1. Stisknete tlačítko START / STOP pro odstartování počítání.
2. Stisknete tlačítko „SPLIT / RESET“ pro přijetí času SPLIT/LAP. Ukazatel zůstává stát, avšak v pozadí počítají stopky stále. Symbol „SPLIT / LAP“ bliká, jako indikace, že stopky stále počítají.
3. Ukončení procesu měření
 - a. Během zobrazení času 2 Split/Lap
 - stisknete tlačítko START / STOP, během zobrazení zůstává stát pro zastavení počítacího běhu. Symbol SPLIT případně LAP přestane blikat a zobrazí se symbol „STOP“
 - stisknete tlačítko SPLIT / RESET, pro zobrazení naposledy přijatých SPLIT/LAP časů
 - stisknete znovu tlačítko SPLIT/RESET pro restart počítání
 - nebo
 - b. Během zobrazení posledních SPLIT/LAP časů:
 - stisknete tlačítko SPLIT / LAP pro zobrazení momentálního času měření
 - stisknete tlačítko START / STOP, pro zastavení procesu měření
 - stisknete tlačítko SPLIT/RESET pro resetování měření
 - nebo
4. Pro pokračování měření:
 - stisknete tlačítko SPLIT/RESET, pro zobrazení momentálního času měření
 - stisknete tlačítko SPLIT/RESET pro pokračování měření od kroku 2
5. Proces měření stisknutím tlačítka START/STOP dočasně zastavíte a pokračujete. Během pauzy se objeví symbol STOP.

Režim COUNTDOWN

Stisknete tlačítko MODE pro režim Countdown.

1. Stisknete tlačítko MODE a držte 2 minuty stisknuté pro nastavení času startu měření. Hodiny začnou blikat.
2. Stisknete tlačítko START / STOP pro nastavení hodin. Stisknete znovu tlačítko SPLIT/RESET pro potvrzení zadání a krok dále.
3. Opakujte krok 3 pro nastavení minut a sekund.
4. Stisknete tlačítko START /STOP pro odstartování časovače Countdown. Stisknete znovu tlačítko START/STOP pro zastavení časovače Countdown. Pokud Countdown stav měření je nastaven na 30 sekund, nebo více, ozve se při posledních 5 sekundách 5 pípnutí, každé 1 tón na 1 sekundu. Bude-li čas nastaven na více než 30 sekund, ozvou se pouze 2 zapípnutí, pokud dosáhne měření 0. Poté, co měření dosáhne 0, začne počítání počítáče znovu vzestupně.