



# G E B R U I K S A A N W I J Z I N G



Bestnr. 85 40 62

**Accutire® KEY Chain  
Bandenspanningsmeter**



Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.

© Copyright 2008 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Internet: [www.conrad.nl](http://www.conrad.nl) of [www.conrad.be](http://www.conrad.be)

## **Belangrijk! Beslist lezen!**

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende het gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

## **Introductie**

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Om een optimaal en veilig gebruik van het apparaat te kunnen garanderen, dient u als gebruiker de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen.

Voor meer informatie kunt u kijken op [www.conrad.nl](http://www.conrad.nl) of [www.conrad.be](http://www.conrad.be).

## **Elektronische digitale bandenspanningsmeter MS 46 (met sleutelhanger).**

### **Technische gegevens**

Meetbereik:	0,4 tot 6,8 bar
Nauwkeurigheid:	$\pm 1\%$ + LSD
Temperatuurbereik:	-18°C tot +33°C
Werking met:	permanente niet vervangbare lithium knoopcel

### **Gebruiksaanwijzing:**

- 1.) De Accutire MS 46 schakelt zich bij gebruik automatisch in en ook weer uit.
- 2.) Druk de meetopening van de Accutire MS46 verticaal op het ventieelpunt van de autoband. Let er op dat u de Accutire recht op het ventiel plaatst en er geen lucht uit uw band kan ontsnappen. Als er een sissend geluid te horen is heeft u de Accutire niet juist geplaatst!
- 3.) Houdt zo lang de Accutire op het bandenventiel tot het display geactiveerd wordt en de meetwaarde (luchtdruk in bar) op het display verschijnt.
- 4.) Verwijder nu de Accutire van het bandenventiel, waarna u het meetresultaat op het display kunt aflezen.
- 5.) U kunt direct andere metingen uitvoeren ook als het meetresultaat nog op het display weergegeven wordt.
- 6.) De Accutire MS46 schakelt zich automatisch in en uit.

## **Kalibrering:**

Af en toe moet de Accutire MS46 opnieuw gekalibreerd worden (op 0 zetten!). Dit is vooral noodzakelijk bij extreem hoge of lage omgevingstemperaturen.

Druk hiertoe de Accutire MS46 kort op het bandenventiel en trek hem direct weer af. Er mag geen complete meting doorgevoerd worden, alleen een korte luchtdruk laten inwerken op de MS46. Zodra het display gaat knipperen, trekt u de Accutire weer af van het ventiel, daarna is de Accutire MS46 opnieuw gekalibreerd.

## **Wat te doen, wanneer:**

- geen meetresultaat op het display verschijnt? – Volg de hiervoor beschreven gebruiksaanwijzing op!
- een "L" op het display verschijnt? – De lithiumbatterij is leeg en het apparaat is niet meer te gebruiken.
- een ongewoon hoog of laag meetresultaat weergegeven wordt? – Heeft u alle stappen 1-6 van de gebruiksaanwijzing in acht genomen, zorg dat u geen meting uitvoert aan een koude band waarmee al langer dan 7 uur niet gereden werd!

## **Garantie en service:**

Measurement Specialties verleent op materiaal- en fabricagefouten een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. De ingebouwde, permanente lithiumbatterij kan niet vervangen worden, er kunnen circa 18.000 metingen à 35 seconden uitgevoerd worden, d.w.z. bij ca. 5 metingen per dag gaat de batterij ongeveer 5-10 jaar mee (privé gebruik). Bij onvakkundig gebruik of bediening van de Accutire MS46 vervalt het recht op garantie en eveneens als het apparaat geopend wordt. Door het openen van het apparaat vervalt elk recht op garantie!

**innovative Consumer Components UNITRONIC GmbH &  
Co. KG, Mündelheimer Weg 9, 40472 Düsseldorf**

[www.icc-unitronic.de](http://www.icc-unitronic.de)

V. 01.02

