

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES


PS 4110

LIETUVIŲ K



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



SAUGA IR NUSTATYMAS

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją!

Vadovaukitės visais saugos nurodymais, kad išvengtumėte žalos dėl netinkamo naudojimo!

Naudojimo instrukcijos neišmeskite, nes jos gali prireikti ateityje. Jeigu šis prietaisas būtų perduotas trečiajam šaliai, tuomet kartu su prietaisu reikia atiduoti ir šią naudojimo instrukciją.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį, t. y. kūno svorui matuoti.
- Nenaudokite šio prietaiso ant kilimo arba kilimėlio.
- Prietaisą visada dėkite ant lygių, kietų grindų. Tuomet matavimai bus tikslesni.
- Nestokite ant prietaiso šlapiomis pėdomis arba jeigu bambkinis paviršius yra drėgnas arba šlapias.
- Visada būtinai įsitikinkite, ar prietaisas neapvirs, nes galite susižeisti.
- Prietaiso niekada nenaudokite atvirame ore.
- Nebenaudokite prietaiso, jeigu jis pradeda veikti netinkamai.
- Nebenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas arba jeigu paviršius yra įtrūkęs arba suskilęs.
- Nedėkite jokių daiktų ant stiklo paviršiaus.
- Niekada neužšokite ir nenušokite nuo prietaiso.
- Jeigu prietaisas naudojamas vonioje, saugokite jį nuo vandens.



- Nemerkite šio prietaiso į vandenį arba kitus skysčius; nekiškite jo po tekančiu vandeniu.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros arba nuolatinės didelės drėgmės.

- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojų privalomų techninės priežiūros darbų.
- Niekada nenaudokite šio prietaiso, jeigu jis yra regimai pažeistas.
- Mūsų „GRUNDIG“ buitiniai prietaisai atitinka galiojančius saugos standartus, todėl, jeigu prietaisas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti pardavėjas, techninio aptarnavimo centro atstovas arba kitas kvalifikuotas ir įgaliotasis meistras, kad būtų išvengta bet kokių pavojų. Klaidingi arba netinkami remonto darbai gali kelti pavojų ir riziką vartotojui.
- Jokiais būdais neardykite prietaiso. Garantinės pretenzijos dėl patirtos žalos negalioja, jeigu prietaisas naudojamas netinkamai.
- Kaip valyti prietaisą, skaitykite skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Nuvalę prietaisą, nusauskinkite jį.
- Niekada nenaudokite šio prietaiso šalia įkaitusių paviršių, pavyzdžiui, dujinio šildytuvo, elektrinės viryklės arba veikiančios orkaitės.
- Niekada nenaudokite šio prietaiso ten, kur netoliese yra sprogių arba degių medžiagų.
- Nepridėkite į prietaisą per daug skalbinių.
- Jeigu šis prietaisas imtų veikti netinkamai, pabandykite jį atitaisyti, trumpam išimdami jo maitinimo elementus arba juos pakeisdami naujais.

SAUGA IR NUSTATYMAS

- Naudokite tik kokybiškus maitinimo elementus. Nekokybiški maitinimo elementai gali ištekėti ir sugadinti prietaisą.
- Esant ekstremalioms sąlygoms, pavyzdžiui, labai karštai ir drėgnai aplinkai, arba šį prietaisą naudojant netinkamai, maitinimo elementai gali ištekėti ir sąlygoti sužeidimą. Jeigu maitinimo elementai ištekėtų, išimkite juos, naudodami skudurėlį, ir išmeskite juos, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais. Stenkitės, kad maitinimo elementų rūgštis nepakliūtų ant odos ir akių. Jeigu maitinimo elementų rūgštis patektų į akis, nedelsdami praskalaukite jas dideliu kiekiu vandens ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją. Jeigu maitinimo elementų rūgštis patektų ant odos, nedelsdami nuplaukite tą vietą dideliu kiekiu vandens ir muilu.
- Maitinimo elementai gali būti kenksmingi, jeigu juos prarysite. Maitinimo elementus ir prietaisą visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus maitinimo elementą, kreipkitės pagalbos į medikus.
- Maitinimo elementų niekada negalima krauti arba pakartotinai koku nors būdu aktyvinti; jų negalima mesti į laužą. Saugokite maitinimo elementus nuo vandens.
- Jeigu prietaiso ilgai nenaudosite, išimkite iš jo maitinimo elementus. Jeigu jie ištekėtų, prietaisas gali būti sugadintas.
- Jeigu svarstyklės veikia netinkamai, pakeiskite visus maitinimo elementus.
- Maitinimo elementų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis! Senus maitinimo elementus išmeskite taip, kad nedarytumėte žalos gamtai, ir vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais.
- Niekada nenaudokite senų ir naujų, o taip pat skirtingų rūšių maitinimo elementų vienu metu.
- Prieš išmesdami prietaisą, išimkite iš jo maitinimo elementus.
- Įdėdami maitinimo elementus, atkreipkite dėmesį į poliškumo žymas, esančias maitinimo elementų skyriuje. Nesujunkite maitinimo elementų gnybtų trumpuoju jungimu.
- Pabaigus matavimą, praėjus maždaug 10 sekundėms, svarstyklės automatiškai išsijungia.
- Maitinimo elementų energijai beveik išsekus, ekranelyje rodomas įspėjimas „Lo“. Pakeiskite senus maitinimo elementus naujais.

Dėmesio

- Modelis PS 4110 skirtas jūsų gerai savijautai palaikyti. Tai nėra medicininis gaminy. Negalima teikti jokių medicininių rekomendacijų, remiantis jų naudojimu arba rodomais rezultatais.
- Šiame gaminyje panaudoti sudėtingi algoritmai. Dėl šių algoritmų, šalia prietaiso kilus išorinių elektromagnetinių trukdžių, pastarieji gali paveikti prietaiso rodmenis. Tokiais atvejais pirmiausiai pašalinkite elektromagnetinių trukdžių šaltinį ir pakartokite matavimą. Esant itin stipriems elektromagnetiniams trukdžiams, prietaisas pats save apsaugo ir ima veikti apsauginiu režimu. Norėdami, kad prietaisas vėl veiktų įprastu režimu, pašalinkite trukdžių šaltinį, ištraukite ir vėl įdėkite į maitinimo elementą.

VIENU ŽVILGTELĖJIMU

Gerb. Pirkėjų,

Sveikiname įsigijus naujas skaitmenines GRUNDIG vonios svarstyklas PS 4110.

Atidžiai perskaitykite šias pastabas vartotojui, kad galėtumėte daugelį metų mėgautis šiuo kokybišku GRUNDIG gaminiu.

Atsakingas požiūris!



Bendrovė GRUNDIG susitelkia ties sutartimis apibrėžtomis socialinio darbo sąlygomis ir neprastais atlyginimais tiek bendrovės darbuotojams, tiek ir tiekėjams; jai taip pat labai svarbu

efektyviai naudoti žaliavas bei nuolat, kasmet keliomis plastiko tonomis, mažinti atliekų kiekį, o taip pat užtikrinti, kad visus priedus galima būtų įsigyti bent dar 5 metus.

Kad ateitis būtų verta gyventi.

Kad būtų užtikrintas geras pagrindas. Grundig.

Valdikliai ir dalys

Žr. 3 psl. esantį paveikslėlį.

Viršuje

- A** Bambuko medienos paviršius
- B** Skystųjų kristalų ekranėlis (LCD)

Apačioje

- C** Jutikliai su neslidžiais stovais
- D** Jungiklis metrinei arba D. Britanijos matų sistemai (kg/lb/st) pasirinkti
- E** Maitinimo elementų skyriaus dangtelis.

Pasiruošimas

Maitinimo elementų įdėjimas / keitimas

Šiame prietaise naudojami keturi 1,5 V maitinimo elementai (AAA/UM4/R03). Visada keiskite visus maitinimo elementus vienu metu.

- 1 Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį **[E]**, esantį prietaiso apačioje: nuimkite jį, spausdami ir traukdami jį žemyn, rodyklės kryptimi.
- 2 Jeigu reikia, pirmiausiai išimkite senus maitinimo elementus ir išmeskite juos taip, kad nebūtų daroma žala gamtai. Įdėkite į maitinimo elementų skyrių keturis 1,5 V maitinimo elementus (AAA/UM4/R03). Atkreipkite dėmesį į poliškumo žymas, esančias maitinimo elementų skyriuje.
- 3 Uždarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį. Patikrinkite, ar jis tinkamai užsifiksavo.

Pastabos

- Saugokite maitinimo elementus nuo pernelyg didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, šildytuvų, ugnies ir pan.
- Maitinimo elementų energijai beveik išsekus, ekranėlyje **[B]** rodomas įspėjimas „Lo“. Tuoj pat įdėkite naujus maitinimo elementus.
- Jeigu maitinimo elementų energija yra išsekvota arba jeigu prietaiso ilgai nenaudosite, išimkite iš jo maitinimo elementus. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą ištekėjus maitinimo elementams.

Pastaba dėl aplinkosaugos

- Panaudotų maitinimo elementų, įskaitant tų, kuriuose yra sunkiųjų metalų, negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Išmeskite senus maitinimo elementus, vadovaudamiesi jūsų vietovėje galiojančiais teisiniais reglamentais.

Svorio vienetų nustatymas

Šis prietaisas gali rodyti svorį D. Britanijos matų sistemos vienetais (lb: svarais, st: svarais, st:stonais) ir metrinės matų sistemos vienetais (kg: kilogramais).

- 1 Nustatykite norimą svorio matų sistemą, laikydami nuspaudę mygtuką, skirtą keisti metrinės ir D. Britanijos matų sistemų vienetus **[D]**.

Naudojimas

- 1 Padėkite svarstyklės ant lygaus, glotnaus paviršiaus.
- 2 Atsargiai atsistokite ant svarstyklių paviršiaus **[A]** ir stovėkite nejudėdami, kol bus nustatytas jūsų svoris.

Pastabos:

- Ant svarstyklių stokitės atsargiai, dėdami kairę arba dešinę pėdą ant paviršiaus dalies. Pėdos turi būti bent 2 cm atstumu nuo krašto. Paskui tokiu pat būdu dėkite kitą pėdą kitoje paviršiaus pusėje.
- Nustatykite savo kūno svorį ties prietaiso viduriu.
- Svarstyklės turi patogią automatinio įjungimo funkciją. Jos automatiškai įsijungia, kai tik ant jų atsistojate, o nustatytas kūno svoris ekranėlyje rodomas vos po 2–3 sekundžių.
- 3 Jūsų kūno svoris žybčios LCD ekranėlyje **[B]**.
– Palaukite, kol jūsų svorio rodmuo nebežybčios.



- 4 Maždaug po 10 sekundžių svarstyklės automatiškai išsijungia.

Pastabos

- Prietaisas turi savaiminio kalibravimo funkciją. Kiekvieną kartą jį suaktyvins, jį atlieka savaiminį kalibravimą, todėl pirmuosius 2 kartus jūsų kūno svoris gali būti nustatytas netiksliai.
- Maitinimo elementų energijai beveik išsekus, LCD ekranėlyje **B** rodoma „LO“. Pakeiskite senus maitinimo elementus naujais.



- Maksimali svarstyklių apkrova yra 180 kg. Viršijus šį svorį, LCD ekranėlyje **B** rodoma „Err“ (klaida). Tuoj pat nulipkite nuo paviršiaus.



- Jeigu LCD ekranėlis veikia netinkamai, atitaisykite svarstyklės. Išimkite maitinimo elementus, palaukite 10 sekundžių, o paskui vėl juos įdėkite.
- Siekiant taupyti maitinimo elementų energiją, svarstyklėse įrengta automatinio išjungimo funkcija. Pabaigus matavimą, praėjus maždaug 10 sekundėms, svarstyklės automatiškai išsijungia.

Valymas ir priežiūra

Ispėjimas

- Valydami svarstyklės, būtinai atidžiai vadovaukitės saugos nurodymais.
- 1 Palaukite, kol prietaisas automatiškai išsijungs.
- 2 Prietaiso išorę valykite drėgnu, minkštu skudurėliu.

Dėmesio

- Prietaisui valyti niekada nenaudokite valymo priemonių, alkoholio, acetono, benzino, tirpiklių, šveičiamųjų valiklių, metalinių daiktų, metalinių šveitiklių arba šiukščių šepetėlių.
- Niekada nemerkitė prietaiso į vandenį arba kokį nors kitą skystį.

Pastaba

- Nuvalę prietaisą, minkštu rankšluosčiu kruopščiai nusausinkite visas jo dalis.

Saugojimas

Jeigu prietaiso ilgai nenaudosite, tinkamai juo pasirūpinkite.

Patikrinkite, ar prietaisas visiškai sausas.

Prietaisą laikykite vėsioje sausoje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

Prietaisą būtinai laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jeigu prietaiso ilgai nenaudosite, išimkite iš maitinimo elementų skyriaus maitinimo elementus.

Pastaba dėl aplinkosaugos

Šis gaminys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti.



Todėl pasibaigus gaminio ir maitinimo elementų tarnavimo laikui, neišmeskite jų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį į surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tai atlikti nurodo ant gaminio, jo pakuotės arba jo naudojimo instrukcijoje esantis simbolis.

Artimiausio surinkimo punkto adresą sužinosite vietos savivaldybėje.

Pakartotinis medžiagų panaudojimas padės tausoti gamtą.

Techniniai duomenys



Šis prietaisas atitinka Europos direktyvą 2004/108/EB ir 2006/95/EB.

Maitinimo šaltinis

4 x 1,5 V maitinimo elementai (AAA/UM4/R03)

Maksimali svorio apkrova

180 kg / 396 lb / 28 st

Minimali svorio apkrova

6,0 kg / 5,90 kg / 1 st

Skalė

d = 100 g

Aplinkos temperatūra

20°C ±15 °C

Pasiekame teisę keisti techninius duomenis ir dizainą.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 1500 12/51

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG